3 Dマイホームデザイナーシリーズ用 HMD 接続システム 「V R 内装体験システム V3.7」操作説明

■2つの表示モード

「VR内装体験システム V3.7」には、2つの表示モードがあります。

セルフ VR モード

Oculus Touch や Vive コントローラ、Xbox コントローラなどを用いて、仮想空間内の移動、 扉や窓の開閉、家具などの移動/回転、登録視点の呼び出しなど、自分で操作するモードです。 HMD 装着者以外は操作できませんが、HMD に表示されている画像は PC 画面上にフルスクリー ン表示されており、HMD 装着者が見ている空間/操作している様子を確認することができます。



セルフ VR モードは、[表示]メニューの[セルフ VR モード]で開始できます。



セルフ VR モードの終了

セルフ VR モードを終了するには、キーボードの[ESC]を押してください。

※マウスフォーカスが PC 側のフルスクリーン表示画面から外れていると、[ESC]キーが反応しな い場合があります。その場合は、マウスをフルスクリーン表示画面に移動し、マウスの左ボタ ンを押してから再度[ESC]を押してください。 通常の操作画面のままで、パース図部分を HMD に表示します。

セルフ VR モードと同様に HMD 装着者が、Oculus Touch や Vive コントローラ等を用いて仮想 空間を自分で操作でき、さらに HMD 装着者が仮想空間内を眺めている状態のままで、外部のオペ レータが通常の操作画面で壁や床のテクスチャを変更したり、家具を入れ替えたりできます。



オペレータ操作 VR モードは、[表示]メニューの[オペレータ操作 VR モード]で開始できま す。なお、メインメニューや間取画面に戻る、印刷、高画質出力などを行うとオペレータ操作 VR モードが終了します。

オペレータ操作 VR モードでの視点操作

オペレータ操作 VR モードでは、3 面図上に視点操作基準位置を示すカメラアイコン(青い扇状の図形)と HMD 視点位置を示す HMD 視点アイコン(赤い扇状の図形)が表示されます。



視点操作基準位置を示すカメラアイコンは、通常の視点操作と同様にマウスドラッグで移動 や方向を変えることができます。

HMD アイコンは、HMD 装着者の動きに合わせて位置や方向がリアルタイムに変化し、HMD 装着 者が視点呼出し時の位置もしくは HMD ホームポジション(後述)に戻るとカメラアイコンと HMD アイコンが重なります。(「VR モード設定」の「視点呼出し時の動作」の設定状態により変わり ます)

オペレータ操作 VR モードの終了

オペレータ操作 VR モードを終了するには、再度[表示]メニューの[オペレータ操作 VR モード]を選択してください。また、メインメニューや間取画面に戻る、印刷、高画質出力などを行うとオペレータ操作 VR モードが終了します。

■VR モード設定(描画タブ)

「設定」→「VR モード設定」メニューの「描画」タブで、「セルフ VR モード」「オペレータ操作 VR

モード」での様々な動作環境を設定できます。



※各設定項目の左側の[F1]~[F5]の表示は、ショートカットキーを示しています。セルフ VRモード時、これらのキーを押すと各設定項目の ON/OFF が切り替わります。

HMD 画像 複製出力先ディスプレイ選択

2 台以上のディスプレイが接続されている時、HMD に表示されている画像を複製表示するディ スプレイを選択できます。



描画品質

「画質を優先」:グラフィックライブラリ切替の「詳細設定」に従って描画します。 「なめらかさを優先」:できるだけ高速に描画出来る様に品質を落として描画します。 「解像度を下げる」: HMD に描画する解像度を半分(ピクセル数1/4)にします。

	画質を優先	なめらかさを優先
影を落とす	ON	OFF
アンビエントオクルージョン	GL 設定に従う(※)	OFF
自動バンプ	GL 設定に従う(※)	OFF
解像度を下げる	有効	有効

- ※[設定]メニュー→[グラフィックライブラリ切替]の「グラフィックライブラリの詳細設 定」の設定内容に準じます。
- ※「オペレータ操作 VR モード」も、この設定によって HMD の描画を行います。
- ※頭の動きとHMD 画面の描画のずれが大きくなると、船酔いに似た症状(VR 酔い)を感じる事があります。その場合は、「なめらかさを優先」を選択してください。 「なめらかさを優先」を選択しても描画が遅延する場合は、不要なパーツや部屋を削除してデータを軽くするか、さらに高性能なグラフィックボードに交換して頂く事をお勧

視点呼出し時の動作(セルフ VR モード/オペレータ操作 VR モード共通設定)

VR モードでは HMD の動きに合わせて視界が変化します。

「HMD ホームポジション」(設定方法等は後述)を基準にして、そこからのズレを視点位置/ 視線方向に反映して HMD に表示します。

登録視点を呼出す際は、「HMD ホームポジション」を呼出した視点に一致させるのか、その時の HMD の位置/方向(HMD 視点位置)を呼出した視点に一致させるのか、2通りの呼出し方法があり、状況に応じて使い分けることができます。

※下図の様な条件で説明します。

めします。



(1)「見せたい場所」を視点登録し、それを呼び出す

予め見せたい場所が見えるような視点を登録しておき、登録視点を選択した瞬間に HMD には登録された視点位置/視線方向の眺めが表示されるように視点を呼出します。

説明の例では、登録視点を呼出すと、HMD 装着者がどこにいても、ソファーに座った位置の眺めが HMD に表示されます。(高さは、その時の HMD の高さに連動します)



この時、オペレータが操作できる操作基準(カメラアイコン)も HMD 視点(HMD 視点アイコン)と同じ位置に移動します。また、上面図上の HMD 視点アイコンに対し、HMD ホームポジションと HMD 装着者の現実世界での位置関係を相対的に保つ位置に HMD ホームポジションアイコン (図の緑色のアイコン。表示の設定は後述)が移動します。

従って、このモードでは、HMD 装着者が椅子の上に座る(ホームポジションに戻る)と、上 面図上の HMD 視点アイコンは HMD ホームポジションに重なり、HMD 登録視点とは異なった眺め が表示されます。(視点を呼出した時点での HMD の位置により、相対的に HMD ホームポジショ ンが決まるので、同じ登録視点を呼出しても HMD ホームポジションはその都度変わります)



間取プランの提案やリフォーム提案などの場面で、施主に見せたい箇所が決まっている場合 などでは、このモードをお使い頂くと良いかと思います。

ただし、視点を呼出すたびに現実世界のHMDホームポジションからズレた位置が視点の起点 になるため、HMD 装着者の移動可能範囲と仮想空間の行動範囲に大きなズレが生じる場合(例 えば、仮想空間内で前に進みたいけど、現実世界では目の前に壁がある)があります。その ような場合は、HMD 装着者を一旦 HMD ホームポジション(現実世界での椅子の位置)に移動さ せた後、再度視点を呼出してください。

(2) 椅子(着座位置)など、仮想空間内の目印を視点登録し、その場所を呼び出す

現実世界の椅子の上にHMDホームポジションを設定した場合、仮想空間内でも椅子の位置などに視点登録しておけば、HMD装着者が椅子に座る(HMDホームポジションに戻る)と仮想空間内でも椅子の位置(登録視点位置)にHMDの視点が戻ります。

説明の例では、登録視点を呼出すと、登録視点の位置にHMDホームポジションが移動 し、HMDには現実世界のHMDホームポジションからのズレを反映した視点位置の眺めが表示 されます。(高さは、その時のHMDの高さに連動します)



この時、上面図上のカメラアイコン(視点操作基準位置)も登録視点位置に移動します。

従って、このモードでは、HMD 装着者が椅子の上(HMD ホームポジション)に座ると、HMD に は呼出した登録視点からの眺めが表示されます。



仮想空間内の各登録視点の位置に椅子を置いておくと、HMD 装着者はその仮想空間の椅子を 頼りに、現実世界の椅子に座ることができます。(仮想空間の椅子の位置(=登録視点の位 置)に、現実世界では椅子が置いてある) (3) 方向は、登録視点の方向に向けず、HMD の向いている方向のままにする

登録視点を呼出したとき、登録されている視線方向を無視し、視点呼出し前の HMD の方向を維持します。

例えば玄関にいて北向きの眺めが表示されているときに、キッチンの視点を呼出すと西 向きの眺めが表示される場合があり、方向感覚が狂います。

この設定を ON にすると、VR モードを開始した時の現実世界と仮想空間の方角が固定さ れ、どの登録視点を呼出しても HMD 装着者が向いている方向は一定になります。(玄関で北 向きの眺めが表示されているとき、キッチンの視点を呼出すと、登録されている視線方向が どちらを向いていても、常に北向きの眺めが表示されます。もちろん頭を右に向けると HMD には東向きの眺めが表示されます)



(1)(2)のどちらの動作の場合でも有効です。

その他設定(セルフ VR モード/オペレータ操作 VR モード共通設定)

(1) [昇れる高さ][降りられる高さ]より低い段差があれば、その段差を昇降する
 HMD 装着者が現実世界で歩き回ると、仮想空間内でも連動して視点が移動します。
 仮想空間内の視点が移動した経路上に階段などの段差があった場合、その段差が[昇れる
 高さ][降りられる高さ]で指定した高さよりも低い場合には、その段差を昇降します。
 なお、昇降するのは建物躯体(階段含む)のみで、机や椅子等の家具には昇りません。

昇降の例(昇れる高さ:400 mm、降りられる高さ:800 mm)



また、オペレータが正面図/側面図で視点高さを変更した場合は、次の視点呼出し、も しくはオペレータが上面図上で視点位置を変更するまで、その高さを保ちます。

- ※3Dオフィスデザイナー、3Dレイアウトプランナーシリーズで作成したデータには "躯体"の情報が無い為、全てパーツとして床を判定します。その為、高さの低い椅子 などにも昇る場合があります。
- (2) 視点呼出し時、登録視点が床から 2000 mm以上の時、床に降りない

呼出した視点の高さが、床から 2000 mm以上の高さの場合、その高さは意図した高さとみ なして、床に降りません。次に視点呼出し、もしくはオペレータが上面図上で視点位置変更 した時に、床に降ります。

(3) 立面図上でカメラアイコン(HMD ホームポジション)を移動させたとき、床からの高さ を変えない(オペレータ操作 VR モードのみの設定)

この設定を 0N にすると、オペレータが立面図上で視点位置を移動させた時、カメラアイ コンの床からの高さ(基準となる高さ)が変わりません。

なお、設定が 0N であっても、カメラアイコンを階を跨ぐように大きく移動させると、移 動先の床を基準にして一定高さの位置に移動します。



(4) 立面図上に表示するカメラアイコンの床からの高さ(オペレータ操作 VR モードのみの設定) 視点位置を操作する為、立面図上に便宜的に表示するカメラアイコンの床からの高さを 指定します。

表示設定(セルフ VR モード/オペレータ操作 VR モード共通設定)

<u>(1) VR モード時は、前景を OFF にする</u>

前景は、HMD 装着者が頭の向きを変えても常に同じ場所に表示されてしまう為、表示が不 自然です。

前景を表示している場合でも、VRモードの時は自動的に前景の表示を OFF にします。

(2) VR モード時は、背景を単色にする

背景は、HMD 装着者が頭の向きを変えても常に同じ場所に表示されてしまう為、表示が不 自然です。

背景に風景等のイメージを表示している場合でも、VRモードの時は自動的に背景イメージの表示を OFF にし、背景設定の「単色」に指定されている色を背景色にします。

※窓の外の景色などを表示する場合、窓枠より少し大きな板(形状作成機能の「壁」形状 などで作成)に風景のイメージをテクスチャとして貼り付け、それを窓の外に置いてく ださい。



(3) 上面図に HMD ホームポジションを表示する(オペレータ操作 VR モードのみ)

視点呼出し時の設定が『「見せたい場所」を視点登録し、それを呼び出す』の時、上面図 に HMD ホームポジションを示す緑色のアイコンを表示します。



HMD 詳細設定

VR機器(HMD)の認識(再検出)、ホームポジションや高さの補正を行う「HMD 詳細設定」ダ イアログを表示します。

基本的に設定は不要(HMD 側の初期設定値を使用)ですが、センサーの位置や角度が変更され、容易に床高さなどが変わってしまう場合にこの「HMD 詳細設定」で調整することができます。

初期値に戻す

「VRモード設定」の設定を初期状態に戻します。

※「VR モード設定」で設定した内容は、3 Dマイホームデザイナーを終了しても保持しています。

■VR モード設定(コントローラタブ)

「設定」→「VR モード設定」メニューの「コントローラ」タブで、体験者自身が Oculus Touch や Vive コントローラ等を用いて仮想空間を操作する際に有効な機能を設定できます。

セルフ VR モード、オペレータ VR モードそれぞれ個別に機能の ON/OFF を設定できます。



※各設定項目の左側の[F6]~[F9]の表示は、ショートカットキーを示しています。セルフ VRモード時、これらのキーを押すと各設定項目の 0N/0FF が切り替わります。

|手の表示(セルフ VR モード/オペレータ操作 VR モード 個別に設定可能)

(1) コントローラ位置に「手」を表示する

Oculus TouchやVive コントローラの位置に応じて仮想空間内に「手」を表示します。

左右のコントローラがそれぞれ左手/右手に対応し、コントローラを持った手を動かす と HMD 画面内の手も同じ位置に動きます。 (Vive コントローラには左右の違いがありませんが、本システムでは便宜的に左右を割 り当てますので、Vive コントローラを手に持った時に、手の表示が左右逆であれば Vive コ ントローラを持ち替えてください)

また、トリガー/グリップ/ボタン等にもセンサーが内蔵されており、それぞれ指が離れてる/触れている/押している状態によって HMD 画面内の手のポーズが変わります。 (Vive コントローラは、パッド部分しかセンサーが無いため、表示される手のポーズに制限があります)

(2)「手」が指す方向を示す"線"(またはポインタ)を表示する

「手」(Oculus Touch や Vive コントローラの位置)を使って仮想空間内の家具を掴んだり、移動したりできますが、その際に「手」が指している方向を表示します。

また、トリガーを引くなどアクションを起こした場合には、「手」からポインタに向かって「ビーム」が発射されます。



※ポインタが表示されるのは、右手だけです。

左手は移動モードによってマーカーもしくは矢印が表示されます。





"手"が表示されたことにより、棚の取っ手に手が届くかどうか、シンクの高さや蛇口等の 操作のしやすさなどを確認して頂く事ができます。(センサーの精度等により、どうしても誤差 があります。本当に手が届くかどうかは、実際の設備等でご確認頂く様にお願いいたします)

有効にする機能(セルフ VR モード/オペレータ操作 VR モード 個別に設定可能)

体験者自身が Oculus Touch や Vive コントローラ等を用いて仮想空間を操作する際に有効な 機能を設定できます。

それぞれの機能は後述の説明を参照してください。

■コントローラを使った操作方法

Oculus Touch や Vive コントローラが接続されている環境では、仮想空間内のコントローラ位置に 「手」が表示され、その手を使って仮想空間内の移動や家具の移動などの操作ができます。 (※「手」の表示は、「VR モード設定」に従います)

コントローラを使った操作は、セルフ VR モードとオペレータ操作 VR モードのどちらも可能ですが、 操作できる機能は「VR モード設定」の「コントローラ」タブで個別に有効/無効を設定できます。

なお、Oculus Touch には、新旧がありますが、ボタンの数や配置、機能は同じです。



左トリガー (人差し指)を使って移動する方法です。

2つの移動方法があり、「VRモード設定」の「コントローラ」タブで切り替える事ができます。

(1) 左トリガーでマーカーを表示し、左スティックの押下でその場所へジャンプ

左コントローラのトリガー(人差し指)を引くと左手が指す先の床にマーカーが表示されます。

マーカーを移動したい場所に合わせ、左スティックを前に倒す又は左スティックの押下 でその場所に一瞬でジャンプします。



(2) 左手で指し示した方向に、左トリガーで前進、左グリップで後退

左側コントローラを進みたい方向へ向け、トリガー(人差し指)もしくはグリップ(中 指)を使って仮想空間内を移動します。

トリガーを引くと左側コントローラを向けた方向に前進、グリップを握ると左側コント ローラを向けた方向とは逆方向に後退します。

トリガーを強く引くほど、グリップを強く握るほど早い速度で移動します。



移動(左スティックで前後左右に移動)

左側コントローラのスティックを使って仮想空間内で移動する方向を指定します。 コントローラに対して前後方向にスティックを倒すと前進/後退、左右方向にスティックを 倒すと視点位置が左右に移動します。

スティックを倒す角度が大きいほど、早い速度で移動します。

(Vive コントローラは、左コントローラのパッドを押す位置で方向と速度が決まります)



・前進/後退する際、常に視線方向へ進む

この設定を ON にすると、コントローラのスティックで前進する際、HMD に表示されている方向を正面として、その方向に進みます。

この設定が OFF の場合、コントローラのスティックで前進(スティックを前方向に倒 す)する際、HMD に表示されている方向に関係なく、HMD 基準位置設定を行った際の HMD の 向きを正面として、その方向に進みます。 ※HMD で見ている方向と"体"の方向

コントローラにはセンサーが無いため、体ごと向きを変えた場合と頭だけ向きを変 えた場合の認識ができません。その為、体の向きを変えるとコンピュータが認識して いるコントローラの向き(= "体"の方向)と実際の体の向きにズレが生じ、思わぬ 方向に前進します。



移動(登録視点をX/Yボタンで順次呼出し)

左側コントローラのX/Yボタンを押す(Vive コントローラは右コントローラのグリップを 握る)とユーザ登録視点を順(Y:順方向、X:逆方向)に呼出す事ができます。視点を呼出し た際の見え方は、VRモード設定(視点呼び出し時の動作)に従います。

(※Vive コントローラでは、順方向の呼出しのみ)



パーツプロパティの表示/間取図の表示(左トリガーと左グリップを同時に握る)

家具などのパーツを右手で指し(右のポインターが家具上にある状態)、左側コントローラの トリガーとグリップを同時に握ると、左手にパネルが現れて家具のプロパティを表示します。 右手が躯体(床、壁、天井)を指している場合は、指している階の間取図を表示します。



パーツを指した場合

躯体を指した場合

パーツプロパティ/間取図の拡大縮小/スクロール(Y/X ボタン、左スティック)

パーツプロパティもしくは間取図を表示したまま(左側コントローラのトリガーとグリップ を握ったまま)で、Y ボタン/X ボタンを押すと表示が拡大/縮小します。

また、拡大した状態で左スティックを前後左右に動かすと、表示をスクロールできます。

Vive コントローラの場合は、右パッドの左右を押下すると拡大/縮小、左パッドの押下でスクロールします。



移動(間取図を利用)

間取図を表示した状態で、右コントローラを間取図に向けると指し棒が表示されます。 移動したい場所を指し、右トリガーを引くとその場所にジャンプします。



間取図を表示したまま(左側コントローラのトリガーとグリップを握ったまま)で、Bボタン /Aボタンを押すと表示階が上階/下階に切り替わります。

Vive コントローラの場合は、右パッドの上下を押下すると上階/下階に切り替わります。 表示している階の上下に階が無い場合は、切り替わりません。



その場で視線方向を回転(右スティック左右)

右スティックを左右に倒すと、その場で視線方向が左右に回転します。

但し、「HMD の向いている方向のままにする」が ON の場合には回転しません。



指定角度毎に回転する (15°/30°/45°/90°)

この設定が OFF の場合は連続的に旋回し、0N の場合はスティックを左右に倒す毎に指定 した角度だけ回転します。指定できる角度は 15°/30°/45°/90°です。

視点の高さ調整(右スティック上下)

右スティックを上下に倒すと、視点の高さを微調整できます。(±25 mmずつ)



建具の開閉/照明の ON/OFF(右ポインタで建具を指し、右トリガーを引く)

右コントローラを扉や窓など(動作設定されているパーツ)に向け、右トリガーを引くと扉 や窓が開閉します。照明付きパーツの場合は、照明の 0N/0FF が切り替わります。





パーツの動作



照明の 0N/0FF 切替

パーツの移動/回転(右ポインタでパーツを指し、右トリガーと右グリップを同時に握る)

右コントローラをパーツに向け、右トリガーと右グリップを同時に握ると、そのパーツを掴 むことができます。そのまま右手を動かすと掴んだパーツを移動させることができます。なお、 この時家具の高さは変わりません。



また、パーツを掴んだまま(右トリガーと右グリップを握ったまま)で、右スティックを左 右に倒すと、つかんでいるパーツを回転させることができます。右スティックを右に倒すと反時 計回りに 15°、左に倒すと時計回りに 15°回転します。(90°回転させるには、6回倒す操作を してください)



■ Xbox コントローラによる操作

VRE-XBoxコントローラによる操作 ■XBox コントローラ操作の方法 視野の中心の扉や窓 などを開閉する 視野の中心の扉や窓 などを開閉する VR モードを 終了する 視点・視線を 移動速度Up 前進 / 後退 左右移動 登録視点切替 視点高さを 上下する 移動速度 Down 左右旋回 セルフVRモードを終了するには、キーボードの[ESC]キーを押してください。 VRモード設定 (セルフVRモード中、F12キーで、HMD基準位置再設定) < 戻る(B) VRモード キャンセル

Xinput 対応のコントローラが接続されている場合に有効な操作方法です。

前進/後退/左右移動(左スティックの操作)

コントローラの左スティックを使って仮想空間内で移動する方向を指定します。

コントローラに対して前後方向にスティックを倒すと前進/後退、左右方向にスティックを 倒すと視点位置が左右に移動します。

スティックを倒す角度が大きいほど、早い速度で移動します。

なお、VRモード設定の[コントローラで前進/後退する際、常に視線方向へ進む]が ON の時 は、HMD が向いている方向を正面として前進/後退します。OFF の場合は、HMD 基準位置設定し た時の HMD の方向(HMD 基準方向)を正面として、この方向に前進/後退します。

高さ変更(方向パッドの操作)

コントローラの方向パッドの上下方向を押すと仮想空間内での視点高さを一時的に上下でき ます。

上方向を押すと視点が25mm高くなり、下方向を押すと視点が25mm低くなります。(視点を 100mm高くするには、上方向に4回押す操作をしてください)

変更した高さは視点切替しても保持されますが、VRモードを終了するとリセットされます。

左右旋回(右スティックの操作)

コントローラの右スティックを左右方向に倒すと仮想空間内で左右に旋回できます。

登録視点切替(X/Bボタン)

左側コントローラのX/Bボタンを押すとユーザ登録視点を順(B:順方向、X:逆方向) に呼出す事ができます。

視点を呼出した際の見え方は、VR モード設定に従います。

移動速度変更(Y/Aボタン)

コントローラのY/Aボタンを押すと左スティックによる移動の際の速度を調整できます。 (Y:少し早く、A:少し遅く)

扉や窓の開閉(左右トリガーの操作)

HMD 画面の中央に扉や窓など(動作設定されているパーツ)を見据え、左もしくは右トリガー を引くと扉や窓が開閉します。

視点・視線のリセット(Start ボタン)

Start ボタンを押すと、最後に呼出した視点位置にリセットします。 視点をリセットした際の見え方は、VR モード設定に従います。

VR モードを終了する (Back ボタン)

Back ボタンを押すとセルフ VR モードを終了します。 キーボードの[ESC]キーを押しても終了できます。

■ マウス・キーボードによる操作

コントローラがなくても、マウスやキーボードで操作できます。

 マワ人操作の方 ホイールクリック 視野の中心の扉や窓 などを開閉する 左ボタン押し続け 視線方向に前進 	万法 <u>ホイール回転</u> 上昇: ↑前方ホイール回転 下降: ↓後方ホイール回転 下降: ↓後方ホイール回転 4万ポタン押し続け 視輸逆方向に後述	■ 千一ホード操作の方法 移動速度UP 回 登録視点 切り増え のり増え 移動速度DOWN [F1] 「見せたい場所を」を照出す	去 登録視点 切/潜え
(##*	Space Space ボタン 視点・視線をリセットする	[F2] 補子などの自口の場所を呼出す [F3] 補子時にあっい場所を呼出す [F3] 視点呼出時、小Mのの設差を昇除する [F5] 呼出視点が床から2000mm以上など [F6] 左ドリカーでマーカーを表示し、そこに [F7] 左手で指した方向に前進 / 後退 [F8] ユハローラで前進 / 後退時、常に視線 [F9] ユハローラで旋回時、指定角度で旋回	向を保持 ら床に降りない ニジャンプ 方向に進む する

前進/後退(マウス左/右ボタンの操作)

マウスを使って仮想空間内で見ている方向に移動します。 マウス左ボタンを押し続けると、HMD 画面に表示されている正面方向に前進します。 マウス右ボタンを押し続けると、HMD 画面の表示に対して後ろの方向に後退します。

高さ変更(ホイールの操作)

マウスのホイールを回転させると視点の高さを変更できます。 上方向に回すと視点が高くなり、下方向に回すと低くなります。 変更した高さは視点切替しても保持されますが、VR モードを終了するとリセットされます。 扉や窓の開閉(ホイールボタンの操作)

HMD 画面の中央に扉や窓など(動作設定されているパーツ)を見据え、マウスホイールをクリ ックする(押し下げる)と扉や窓が開閉します。

登録視点切替(←/→キー)

キーボードの←/→キーを押すとユーザ登録視点を順(→:順方向、←:逆方向)に呼出す 事ができます。

視点を呼出した際の見え方は、VR モード設定に従います。

移動速度変更(↑/↓キー)

コントローラの↑/↓キーを押すとマウス左右ボタンによる移動の際の速度を調整できま す。(↑:少し早く、↓:少し遅く)

視点・視線のリセット(スペースキー)

キーボードのスペースキーを押すと、最後に呼出した視点位置にリセットします。 視点をリセットした際の見え方は、VR モード設定に従います。

VR モードを終了する (ESC キー)

キーボードの[ESC]キーを押すとセルフ VR モードを終了します。

■HMD 詳細設定

接続している HMD の選択(認識)、位置や高さなどの補正値を必要に応じて設定します。

VR モード時に HMD 装着者が現実世界で歩き回ると、HMD の位置/高さ/向きがセンサーで検出され、その変位(ズレ)を HMD の視点に反映して表示します。

センサーは十分な精度で位置を検出できますが、VR 機器を新しい部屋に設置し直して初期設定をして いなかったり、環境や様々な条件によって測定値に誤差が生じる事があります。 誤差が生じると、現実世界とVR 空間の視点の高さが一致しないなど、VR の体験に支障をきたす事が あります。

通常は、VR機器の設定メニューなどから初期設定を行うことで誤差を少なくする事ができますので、 HMD 詳細設定ダイアログで補正する必要はありません。

Oculus Rift S HMD検出優先度 ○Culus→OpenVR(Vive、Reverb等)の順に 補正(一般的なHMDをご利用の場合、基本的には変更す HMDレンズ位置補正値 0.0 mm	検出 検出 う必要はありません)
HMD検出優先度 Oculus→OpenVR(Vive、Reverb等)の順に 補正(→般的なHMDをご利用の場合、基本的には変更す HMDレンズ位置補正値 0.0 mm	検出 < 再検出 る必要はありません)
○補正(一般的なHMDをご利用の場合、基本的には変更す HMDレンズ位置補正値 0.0 mm	る必要はありません)
HMDレンズ位置補正値 0.0 mm	
コノトローフ位置補止他 0.0 mm	
ームボジション、高さ補正	
基本的に設定は不要です(HMD側で初期設定した原点位置、 センサーの位置や角度を毎回変更されて、容易に床高さ等が) 下記機能を使って調整することができます。	床高さを使用します)。 変わってしまう場合は、
□現在のHMD高さを補正する HMD高さ 0.	⁰ mm
□現在のHMD位置をホームポジションに設定する	記令
□ 次回起動時もこの設定を使う	axxe
■ホームポジション(水平方向の位置と向き) ■ほ	わらの高さ
ſ	
+	
	7//////////////////////////////////////
現在のHMD位置(-208.5、306.3)向き -0.5 現	れての床からの高さ 1058.1

機器

現在接続している HMD が表示されます。

複数のHMDが接続されていたり、使用するドライバーを変更する場合など、必要に応じて再 検出(認識)させて、切り替える事ができます。

機器の検出は、Oculus ドライバーと OpenVR ドライバーを呼出し、最初に正常な反応が返って きたものを優先して接続します。

Oculus の場合、標準の Oculus アプリ以外に、OpenVR でも動作します。Oculus を OpenVR で動 作させるには、HMD 検出優先度の設定で「OpenVR (Vive、Reverb 等)→Oculus」を選択してくだ さい。(OpenVR ドライバー経由での検出を先に行います)

なお、同じ系統の機器が複数接続されている場合は、HMD 詳細設定の検出では選択ができません。

新旧の Oculus Rift が接続されている場合、Oculus アプリのデバイス設定で使用する機器を 「アクティブ」にした後、HMD 詳細設定で機器の再検出を行ってください。

OpenVR 系の HTC Vive と HP Reverb の両方が接続されている場合、それぞれのドライバー側で 使用する機器を選択(使わない方のドライバーを終了させる、もしくはアンインストールする) してから、HMD 詳細設定で機器の再検出を行ってください。 通常は設定(補正)の必要はありません。

例えば HMD を床に置いた状態で、「HMD 高さ」を 0.0 に設定して「高さ補正」を行った場合、 HMD 内のレンズは HMD 底面から少し高い位置にあるので、レンズ位置補正値としてその高さを補正 することができます。

また、コントローラもその種類や形状によって、実際の手の位置と少しずれる場合があるの で、必要に応じてここで補正することができます。

いずれもマイナスの数字を入力すると低い位置に設定されます。

ホームポジション、高さ補正

通常は設定(補正)の必要はありません。

HMDの初期設定を行った位置、向きがホームポジションになります。

現時点で検出されている HMD の位置や向き、高さがダイアログ上に図示されます。



「■ホームポジション(水平方向の位置と向き)」には、現在のHMDの位置と向きが、ホームポジション(+印)からの相対的な位置と向きが表示されます。HMDを動かして、+印に重なった位置が現実世界でのホームポジションです。

「■床からの高さ」には、HMDの床面からの高さが表示されます。

HMDの高さを補正したい場合、「現在のHMD高さを補正する」にチェックをつけ、HMDの高さを 数値入力し、[設定]を押してください。現実世界でのその時のHMDの高さが、VR空間内での指定 した高さになります。

ホームポジションの位置を変えたい場合は、「現在の HMD 位置をホームポジションに設定する」 にチェックを付け、[設定]を押してください。現実世界に於けるその時の HMD の位置と向きがホ ームポジションになります。

高さとホームポジションを同時に補正したい場合は、両方にチェックを付けた状態で[設定]を 押してください。

次回起動時にもこの補正値を使う場合は、「次回もこの設定を使う」にチェックを付けてください。

オペレータ操作 VR モードでは、3 面図上に表示されたカメラアイコンの操作で視点を移動させることができます。

登録視点を呼出すと、設定が『椅子など、仮想空間内の目印を視点登録し、その場所を呼び出 す』の場合は、ホームポジションが呼出した視点位置/方向と重なるように移動します。(ホーム ポジション=カメラアイコン位置の為、上面図にホームポジションは表示されません)

また、設定が『「見せたい場所」を視点登録し、それを呼び出す』の場合はHMD 視点位置が呼出 した視点位置/方向と重なるように逆算した位置にホームポジションが移動します。

カメラアイコンを移動すると、相対的な位置関係を保ったままで HMD のホームポジションも移動します。



※図は『「見せたい場所」を視点登録し、それを呼び出す』の時

3Dオフィスデザイナー、3Dレイアウトプランナー シリーズからのデータ移行

■3Dオフィスデザイナー/3Dレイアウトプランナーで作成したデータの移行

3Dオフィスデザイナーもしくは3Dレイアウトプランナー(厨房プランナー、3D飲食店プランナー、3D医療施設プランナー)で作成したレイアウトプランデータをVR内装体験システムでご利用 頂くには、一旦3Dマイホームデザイナー形式(*.m3d)で保存した後、3Dマイホームデザイナーで 開く必要があります。

3Dオフィスデザイナー、3Dレイアウトプランナー側での操作

(1) 3D表示

[表示]メニューの[3Dウィンドウ]を選択、もしくはツールバーの[3D]ボタンを押して、3Dオフィスデザイナー、3Dレイアウトプランナーで作成したレイアウトプランを3 D表示してください。



(2) 3Dマイホームデザイナー形式で保存

3Dウィンドウの「ファイル」メニュー内、「3Dマイホームデザイナー形式で保存」を 選択してください。

ファイル保存ダイアログが表示されますので、適当な場所に保存してください。



<u>(1)ファイルを開く</u>

VR内装体験システムが動作する3Dマイホームデザイナーシリーズで、前項で保存したファイルを開いてください。

(2) グループの解除

3Dオフィスデザイナー、3Dレイアウトプランナーシリーズで作成したデータは、1 つのパーツとして扱われるため、個々のパーツを選択できません。

開いたデータを選択し、右クリックメニューの「グループ解除」を行い、パーツをバラ バラにしてください。



通常の編集作業やセルフ VR モードで、個々のパーツが選択できるようになります。

(3) 視点の移動

視点メニューを使って、視点を室内に移動させます。 画角は 80° (内観標準)に設定するのが良いです。



(4) 照明の調整

3Dオフィスデザイナー、3Dレイアウトプランナーシリーズは、光源の設定が十分で はないのでマイホームデザイナー側で設定すると良いです。

[天井に配置]で「照明」を選択し、照明パーツを天井に配置してください。



<u>(5) VR モードで表示</u>

以降は、3Dマイホームデザイナーで内観を作成した場合と同様に、「セルフVRモード」もしくは「オペレータ操作VRモード」の手順に従って操作してください。